

MEDAILLON PENDENTIF

Notice d'utilisation et d'installation

Réf : TA 3002

Version 1.0



1. Description

- Composition :
 - Médaille pendentif.
 - Notice d'utilisation et d'installation.
- Identification :
 - 1 : Bouton d'urgence et d'apprentissage.
 - 2 : Voyant de transmission.
 - 3 : Cordon antenne.

2. Apprentissage

- Entrez en mode apprentissage sur votre centrale.
- Appuyez sur le bouton jaune (1) du médaillon bracelet ou tirez sur le cordon.
- Le voyant de transmission (2) clignote en rouge.
- La centrale confirme l'apprentissage du médaillon pendentif en émettant deux bips et lui attribue un numéro.



3. Utilisation

- Pour déclencher l'alerte sociale à l'aide du médaillon pendentif, appuyez sur le bouton ou tirez sur le cordon. Le voyant de transmission clignote en rouge. La centrale reçoit le signal et envoie un message (SMS, alerte vocale et/ou mails) aux destinataires d'alarmes ou au centre de télésurveillance si l'option a été souscrite.

4. Caractéristiques techniques

- Pile : Lithium 3V, 240mAh, type CR2032.
- Autonomie : 5 ans.
- Information pile faible.
- Fréquence : 433.92MHz FM.
- Portée : 100m en champ libre.
- Température de fonctionnement : -20°C à +50°C.
- Dimensions : H=50mm x L=35mm x P=17mm.
- Poids : 28g.